


2階席



3階席

1階席 1,280席 (オーケストラピット使用時: 1,115席)
 2階席 222席 (内バルコニー席: 50席)
 3階席 453席 (内バルコニー席: 58席)
 合計 1,955席 (オーケストラピット使用時: 1,790席)

☐: 車椅子席スペース
 (14列、4~14・26~36番: 最大12席)
 (L4・R4列、1~5番: 最大6席)
 ☐: 可動席



森のホール21

大ホール客席図

S: 1/250

2010年10月現在